

## FX668E PROFESIONÁLNÍ NABÍJECÍ ZASTŘIHOVAČ

Tento návod k použití pečlivě uschovejte po celou dobu životnosti přístroje

## FX668E TONDEUSE DE COUPE PROFESSIONNELLE

### RECHARGEABLE

Nous vous conseillons de conserver précieusement ces instructions d'utilisation pendant toute la durée de vie de votre appareil

Guide de coupe	Stříhací nástavec
Lames	Čepele
Manette de réglage de la hauteur de coupe	Páčka pro nastavení délky stříhu
Bouton marche/arrêt	Spínač Zapnutí/Vypnutí
Huile lubrifiante	Lubrikační olej
Brosse de nettoyage	Čistící kartáček
Socle de charge	Nabíjecí stojan



## NÁVOD K POUŽITÍ

Sejměte ochranný kryt čepelí. Promažte čepel olejem a přebytečný olej setřete suchým hadříkem.

### Nabíjení

Před prvním použitím nechte zastříhovač nabíjet v nabíjecím stojanu po dobu 16 hodin. Délka následujících nabíjení by měla být 2 hodiny. Před nabíjením zkontrolujte, zda je zastříhovač vypnutý.

Napájecí kabel připojte ke zdířce stojanu a poté ho zapojte do elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda světelný ukazatel nabíjení svítí. Tímto si ověříte, zda se zastříhovač správně nabíjí.

Zastříhovač může být bez jakéhokoli rizika pro akumulátor stále umístěný na nabíjecím stojanu. Pro optimalizování životnosti akumulátoru nabíjejte zastříhovač pravidelně, a to ještě předtím, než bude akumulátor zcela vybitý.

- Při nabíjení přístroje bliká červená kontrolka LED, která po nabití přístroje svítí trvale zeleně.
- Je-li přístroj zcela vybitý: kontrolka LED nesvítí; začne svítit červeně, jakmile se začne přístroj nabíjet.
- Používání při zapojení do sítě: Zelená kontrolka LED svítí zeleně.

### Použití s kabelem

Zastříhovač lze používat s napájecím kabelem.

Za tímto účelem stačí kabel zasunout do zastříhovače a poté do elektrické zásuvky. Poté umístěte provozní spínač do polohy I.

Zapněte zastříhovač spínačem 0-vypnutí/I-zapnutí.

Po použití přístroj vypněte a čepel očistěte dodaným čistícím kartáčkem. Tělo zastříhovače otřete suchým hadříkem. Než na čepel umístíte ochranný kryt, promažte je olejem, abyste zamezili rizikům koroze.

Tento přístroj byl velmi pečlivě vyroben a byl důkladně zkontrolován. Jeho motor podobně jako u všech přesných přístrojů potřebuje provést záběh. Změna polohy nebo síla záběru může vést ke změně rychlosti, která se projeví změnou zvuku. Promazáním čepelí podle pokynů v návodu se docílí optimálního výkonu, rychlosti a profesionálních výsledků.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

**Pro správné fungování přístroje je důležité pravidelné čištění a promazávání čepelí. Nedodržení těchto pokynů může způsobit zánik záruky.**

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Enlever le protège-lames. Lubrifier les lames et essuyer le surplus d'huile à l'aide d'un linge sec.

### Charge

Avant d'utiliser votre tondeuse pour la première fois, la mettre en charge sur son socle pendant 16 heures. Les charges suivantes devraient durer 2 heures. S'assurer au préalable que la tondeuse est bien en position éteinte avant la mise en charge.

Brancher le câble d'alimentation dans la prise du socle et brancher ensuite à la prise électrique. S'assurer que l'indicateur de charge lumineux est allumé. Il permet de vérifier que la tondeuse est bien en charge.

La tondeuse peut rester en permanence sur son socle de charge sans aucun risque pour la batterie. Pour optimiser la durée de la vie de la batterie, mettre la tondeuse en charge régulièrement et ce avant que la batterie ne soit vide complètement.

- Lorsque l'appareil est en charge, le voyant LED rouge clignote et passe au vert en continu lorsque l'appareil est chargé.
- Lorsque l'appareil est complètement déchargé : le voyant LED reste éteint ; il devient rouge lorsque l'on remet l'appareil en charge.
- Utilisation sur secteur : le voyant LED vert reste allumé.

### Utilisation avec câble

La tondeuse peut être utilisée connectée au câble d'alimentation.

Pour cela, il suffit de le brancher à la tondeuse et ensuite à la prise électrique. Pousser ensuite l'interrupteur de fonctionnement en position I.

Mettre la tondeuse en marche au moyen du bouton 0-arrêt/I-marche.

Après utilisation, éteindre l'appareil et nettoyer les lames à l'aide de la brosse de nettoyage incluse. Essuyer le corps de la tondeuse à l'aide d'un linge sec. Lubrifier les lames avant de remettre le protège-lames en place afin d'éliminer tout risque qu'elles ne rouillent.

Cet outil a été fabriqué avec le plus grand soin et a fait l'objet d'un contrôle méticuleux. Comme tous les outils de précision, son moteur peut avoir besoin d'une période de rodage. Un changement de position ou une variation de tension peut donner lieu à une variation de vitesse, laquelle se traduira par une variation de son. La lubrification des lames selon les instructions assurera un rendement optimal en matière de puissance et de vitesse et des résultats professionnels.

## TRÈS IMPORTANT

**Il est essentiel de nettoyer et lubrifier les lames régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.**

## VÝMĚNA SADY ČEPELÍ

Pro správné fungování přístroje je důležité pravidelné čištění a promazávání čepelí. Pro snadnou údržbu jsou čepel zastříhovače BaByliss®PRO sňímatelné.

Pro vyjmutí čepelí nastavte páčku pro nastavení délky stříhu do polohy nejdelšího stříhu. Vložte palec pod čepel a tlakem směrem vzhůru je uvolníte.

Čepel očistěte dodaným čisticím kartáčkem. Po každém použití promažte čepel dodaným lubrikačním olejem. Jiný lubrikační olej nepoužívejte. Lubrikační olej je speciálně vyroben tak, aby se nevypařoval a ani nezpomaloval čepel.

Po vyčištění je vraťte zpět.

Jakékoliv jiné opravy musí provádět autorizovaný poprodejní servis. Tento přístroj neobsahuje žádné uživatelem opravitelné součástky.

Přístroj je určen pro profesionální použití.

Za napájecí kabel netahejte, nesmotávejte ho a neobtáčejte kolem přístroje.

Čepel zastříhovače BaByliss®PRO jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a byly vyztuženy pro zajištění optimální účinnosti.

Čepel se však podobně jako u všech stříhacích nástrojů časem ztupí. Zastříhovač nikdy nepřetěžujte. Mohlo by dojít k přehřátí motoru a ke zkrácení životnosti.

Pokud čepel nestříhá zlehka, je na čase je nahradit.

### **POUŽITÍ STŘIHACÍCH NÁSTAVCŮ**

Před nasazením nebo vyjmutím stříhacího nástavce přístroj vždy vypněte.

Nasaďte nástavec na čepel a zatlačením na zadní část ho upevněte (Obr. 2).

Vyjmete ho nadzvednutím zadní části a jeho uvolněním z čepel.

### **PÁČKA PRO NASTAVENÍ DÉLKY STŘIHU**

Zastříhovač je vybaven páčkou pro nastavení délky stříhu umístěnou v úrovni palce, kterou lze měnit délku stříhu v průběhu stříhání.

Pouhým tlačením páčky pro nastavení délky stříhu směrem dolů nebo nahoru lze zastříhovat vousy/vlasy na delší či kratší délku.

Delšího stříhu docílíte pomalým tlačením páčky směrem dolů.

Kratšího stříhu docílíte pomalým tlačením páčky směrem nahoru.

Používání páčky pro nastavení délky stříhu prodlužuje životnost čepelí, protože každá poloha má jiný úhel stříhu.

Rychlost zastříhovače se může zpomalit, pokud v čepelích uvázly vlasy/vousy. Čepel očistěte bez nutnosti demontáže, když několikrát rychle za sebou páčku přesunete ze shora dolů.

Tím je udržíte v optimálních podmínkách, zejména pokud zastříhovač používáte intenzivně.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN DES LAMES

Lubrifier les lames avant, pendant et après chaque utilisation. Cela assurera une performance de coupe optimale.

Tenir la tondeuse à l'envers, loin de vous et déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante sur le devant et le côté des lames. Essuyer l'excès à l'aide d'un linge doux et sec.

### REPLACEMENT DU JEU DE LAMES

Il est essentiel de nettoyer et lubrifier les lames régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Les lames de votre tondeuse BaByliss®PRO sont amovibles, pour faciliter l'entretien.

Pour retirer les lames, régler la manette de réglage de la hauteur de coupe sur la position la plus longue. Placer le pouce sous les lames et pousser vers le haut pour les dégager.

Nettoyer les lames à l'aide de la brosse de nettoyage incluse. Lubrifier les lames après chaque utilisation avec l'huile lubrifiante fournie. Ne pas utiliser d'autre huile lubrifiante. L'huile lubrifiante fournie a été spécialement formulée pour ne pas s'évaporer, ni ralentir les lames.

Après le nettoyage, remettre les lames en place.

Toute autre réparation doit être effectuée par un service après-vente autorisé. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparées par l'utilisateur.

Cet appareil est à usage professionnel.

Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

Les lames de votre tondeuse BaByliss®PRO sont en acier de la plus haute qualité et ont été renforcées pour assurer un rendement optimal.

Toutefois, comme c'est le cas avec tous les appareils de coupe, elles s'émousseront avec le temps. Ne jamais forcer sur la tondeuse. Cela pourrait faire surchauffer le moteur et réduire sa durée de vie.

Lorsque les lames ne coupent plus en douceur, il est temps de les remplacer.

### UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Toujours éteindre l'appareil avant d'installer ou retirer un guide de coupe.

Glisser le guide sur la lame et presser l'arrière pour le fixer (Fig. 2).

Pour le retirer, soulever l'arrière et le dégager de la lame.