



Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.

VLASTNOSTI VÝROBKU

1. Keramický povrch
2. Rychlé zahřátí (max. 230 °C)
3. Přepínač teploty 0-I-II: 2 teplotní stupně – 210 °C (I) – 230 °C (II)
4. 3 nastavení délky ohřevu (8, 10 a 12 sekund) se zvukovým signálem pro vytváření různých druhů loknů
5. Světelná kontrolka zapnutí (LED)
6. Automatické vypnutí
7. Otočná šňůra
8. Nástroj na čištění

POUŽÍVÁNÍ

- Přístroj zapojte do sítě, zapněte ho a přepínačem 0-I-II nastavte požadovanou teplotu (viz níže uvedená tabulka):

Teplota	Typ vlasů
(I): 210 °C	Vlasy jemné, odbarvené a/nebo citlivé
(II): 230 °C	Vlasy normální, husté, vlnité, kadeřavé a/nebo barvené

- Rozsvítí se červená kontrolka a bliká.
- Jakmile je zvolená teplota dosažena, světelná kontrolka přestane blikat. Přístroj je nyní připraven k použití, kontrolka svítí.
- Nastavte délku ohřevu podle požadovaného efektu. Pro volné lokny zvolte minimální dobu ohřevu, pro pevnější lokny zvolte maximální dobu ohřevu (viz níže uvedená tabulka):

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. Revêtement Ceramic
2. Mise à température rapide (max. 230 °C)
3. Interrupteur 0-I-II : 2 niveaux de température - 210 °C (I) - 230 °C (II)
4. 3 réglages de la durée de chauffe (8, 10 et 12 secondes) avec signal sonore pour créer différents types de boucles
5. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
6. Arrêt automatique
7. Cordon rotatif
8. Outil de nettoyage

UTILISATION

- Branchez l'appareil et allumez-le en sélectionnant la température désirée grâce à l'interrupteur 0-I-II. Voir tableau ci-dessous :

Température	Type de cheveux
(I) : 210°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
(II) : 230°C	Cheveux normaux, épais ondulés, frisés et/ou colorés

- Le témoin lumineux s'allume et clignote.
- Le témoin lumineux cesse de clignoter quand la température sélectionnée est atteinte. L'appareil est alors prêt à l'emploi ; le témoin reste allumé.
- Sélectionnez le réglage de la durée de chauffe selon l'effet souhaité. Pour des boucles légères, choisissez la durée de chauffe minimale. Pour des boucles plus serrées, choisissez la durée maximale. Référez-vous au tableau ci-dessous :

	Doba	Zvukový signál	Požadovaný efekt
8	8 sekund	3 pípnutí	Vlny
10	10 sekund	4 pípnutí	Volné lokny
12	12 sekund	5 pípnutí	Pevné lokny

- Zkontrolujte, zda máte vlasy čisté, suché a dobře rozčesané.
- Vlasy na horní části hlavy zvedněte a sepněte, abyste mohla začít pracovat na vlasech ve spodní části.
- Oddělte pramen vlasů o maximální šířce 3 cm. Rozčešte ho hřebenem.
- Umístěte přístroj na pramen vlasů, válec je otočen směrem k hlavě (**OBR. 1, 2**).
- Pramen vlasů musí být dobře napnutý a umístěný uprostřed přístroje mezi oběma čelistmi.
- Jakmile je přístroj správně umístěn, zavřete čelisti přístroje, aby mohl pramen automaticky uchopit.

Pozor: Budete-li po uzavření čelistí stále držet koneček pramene rukou, přístroj se vypne a zazní zvukový signál (pípnutí), který vás upozorní na nutnost uvolnění tahu ruky (OBR. 3, 4).

Pokud je oddělený pramen vlasů příliš široký (více než 3 cm) nebo není správně umístěn uprostřed přístroje, přístroj se vypne a zazní zvukový signál (pípnutí) udávající nějaký problém. Tento systém zajistí, že se vlasy nezamotají.

- Držte přístroj ve stejné poloze, dokud nezazní signál (3, 4 nebo 5 po sobě následujících pípnutí podle zvoleného nastavení, viz výše uvedená tabulka).
- Poté přístroj otevřete uvolněním čelistí a loknu lehce uvolněte. Pramen neuvolňujte tahem za přístroj, protože by se lokna natáhla. (**OBR. 5**).
- Před vytvářením účesu nebo česáním loken nechte vlasy vychladnout.
- Postup opakujte ve zbývajících částí hlavy, dokud nezískáte požadovaný počet loken.

Pozn.: Přístroj je vybaven automatickým systémem tvořícím střídavě lokny v jednom směru a poté v opačném směru, čímž se docílí přirozenější výsledný efekt (OBR. 6).

- Po použití přístroj vypněte a vypojte ze sítě. Před uložením ho nechte vychladnout.

	Durée	Signal sonore	Effet souhaité
8	8 secondes	3 bips sonores	Ondulations
10	10 secondes	4 bips sonores	Boucles souples
12	12 secondes	5 bips sonores	Boucles serrées

- Assurez-vous que les cheveux sont propres, secs et parfaitement démêlés.
- Relevez les cheveux du dessus avec une pince et commencez à travailler les cheveux du dessous.
- Sélectionnez une mèche de cheveux d'une largeur de 3 cm maximum. Démêlez-la à l'aide d'un peigne.
- Positionnez l'appareil sur la mèche de cheveux, le cylindre tourné en direction de la tête (**FIG 1, 2**).
- La mèche de cheveux doit être maintenue bien droite et placée au centre de l'appareil, entre les deux poignées.
- Une fois l'appareil bien en place, fermez les poignées de l'appareil pour permettre à celui-ci d'attraper la mèche automatiquement.

Attention : Si vous maintenez toujours la pointe de la mèche à l'aide de votre main après avoir refermé les poignées, l'appareil s'arrêtera et émettra un signal sonore (bip) pour vous avertir de relâcher la tension exercée par votre main (FIG 3, 4).

Si vous avez pris une mèche de cheveux trop large (supérieure à 3 cm) ou si la mèche n'est pas correctement positionnée au centre de l'appareil, l'appareil s'arrêtera et émettra un signal sonore (bip) indiquant un problème. Ce système permet d'éviter que des noeuds se forment dans vos cheveux.

- Maintenez l'appareil dans la même position jusqu'à ce que le signal sonore retentisse (après les 3, 4 ou 5 bips consécutifs suivant le réglage sélectionné, voir tableau ci-dessus).
- Ouvrez ensuite l'appareil en relâchant les poignées puis libérez la boucle délicatement. Ne tirez pas sur l'appareil pour libérer la mèche. Celle-ci perdrait son aspect bouclé. (**FIG 5**).
- Attendez que les cheveux aient refroidi avant de travailler ou de peigner les boucles.
- Continuez le geste sur le reste de la tête jusqu'à obtention du nombre de boucles souhaité.

NB : L'appareil est muni d'un système automatique créant des boucles dans un sens puis dans le sens opposé en alternance pour un résultat plus naturel (FIG 6).

- Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.